

EINBAUANLEITUNG

SuperSorb® Carbon Envelope



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stellen Sie sicher, dass die Filterwanne sauber und trocken ist.

Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung, wenn die Friteuse heiss ist.

Beachten Sie die Betriebsanleitung der Friteuse.



CARBON ENVELOPE VERWENDUNG

Kein Filterpulver verwenden.

Carbon Envelope täglich wechseln.

Bei starken Verschmutzungen können Ablagerungen vom Carbon Envelope abgekratzt werden.

WARTUNG DER FRITEUSE


O-Ringe (falls vorhanden) an der Rücklaufleitung des Frittieröls prüfen. (Siehe Betriebsanleitung der Friteuse).

Den Siebdeckel regelmässig reinigen (falls vorhanden).

Beispiel einer Henny Penny Friteuse

ENTSORGEN

Der Carbon Envelope kann als normaler Abfall entsorgt werden.



SCHRITT 6

Den Deckel wieder auf der Filterwanne (falls zutreffend) positionieren und die Filterwanne zurück in die Friteuse schieben.

SCHRITT 5

Den Krümfänger in der Filterwanne (falls vorhanden) platzieren.

SCHRITT 4

Das Standrohr an die Filtersiebbaugruppe anschliessen.

SCHRITT 3

Die Papierlasche des Carbon Envelopes über den Rücklaufanschluss falten.

SCHRITT 2

Das Metallsieb in den Carbon Envelope einsetzen.

SCHRITT 1

Die Filterwanne aus der Friteuse nehmen.